



INSTRUÇÕES GERAIS:

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.

Dados:

AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



PABX: (11) 2522-2685

e-mail: comercial@agroden.com.br

Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.

CONDENSADOR 72x40"

DESENHO DE MONTAGEM: F3-632



CONDENSADOR 72x40"

DESENHO DE MONTAGEM: F3-632


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
1	561110078	Conjunto de carcaça direita	1	
1.1	561110080	Cobertura frontal	1	
1.2	561110092	Cobertura traseira	1	
1.3	561110105	Vedação	1	
1.4	561110117	Lateral de carcaça	1	
1.5	561210082	Porta de inspeção	1	
2	561110129	Conjunto de carcaça esquerda	1	
2.1	561110080	Conjunto frontal	1	
2.2	561110092	Cobertura traseira	1	
2.3	561110105	Vedação	1	
2.4	561110117	Lateral de carcaça	1	
2.5	561210082	Porta de inspeção	1	
		Conjunto da cobertura		
3.1	561110143	Cobertura superior	1	
3.2	561110155	Porta	1	
3.3	561110167	Raspador	1	
3.4	PC099022300	Parafuso cabeça redonda	12	
3.5	PF004022503	Porca sextavada	12	
4	561110179	Conjunto da caixa de entrada	1	
4.1	PC099022300	Parafuso cabeça redonda	22	
4.2	PF004022503	Porca sextavada	22	
5	561110181	Conj. de saída de ar e poeira (moega)	1	
5.1	PC099022300	Parafuso cabeça redonda	42	
5.2	PF004022503	Porca sextavada	42	
5.3	43947900014	Arruela de pressão	42	
6	561110193	Conjunto suporte dos mancais(direito)	1	
6.1	PC016022308	Parafuso cabeça chata	31	
6.2	PF004022503	Porca sextavada	31	
7	561110206	Conjunto suportes dos mancais	1	
7.1	PC016022308	Parafuso cabeça chata	31	
7.2	PF004022503	Porca sextavada	31	
8	561110218	Conjunto do tambor	1	
9	561110294	Conjunto do rolo pressor	1	
9.6	561110321	Mancal suporte	2	
10.6	561110383	Mancal	1	
11.8	561110028	Coroa	1	
11.9	561110472	Mancal do esticador	2	
11.15	561110030	Engrenagem esticadora	1	
11.16	561110042	Bucha	2	
11.17	561110511	Engrenagem p/ corrente	2	
11.19	561110523	Engrenagem p/ corrente	1	
11.20	PP027022302	Parafuso fixador	2	



11.21	CR015092307	Corrente	3,86m	
11.22	561110535	Polia 2 canais VB	1	
12	561110559	Conjunto bica descida	1	

CONDENSADOR 72x40"

DESENHO DE MONTAGEM:




CONDENSADOR 72x40"

DESENHO DE MONTAGEM:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
7	561110206	Conjunto suportes dos mancais	1	
8	561110218	Conjunto do tambor	1	
8.1	561110220	Eixo	1	
8.3	561110244	Tela do tambor	1	
8.4	561110256	Flange c/ cubo	2	
8.5	PP030022305	Parafuso fixador	4	
8.6	PB041022300	Parafuso sext.	24	
8.7	43910200055	Porca sext.	24	
8.8	561110268	Mancal	2	
8.9	561110573	Bucha do mancal	2	
8.10	EX027022509	Engraxadeira	2	
8.11	PB090022306	Parafuso sext.	4	
8.12	43910200093	Porca sextavada	4	
8.13	561110270	Chaveta	2	
8.14	561110282	Chaveta	2	
9	561110294	Conjunto do rolo pressor	1	
9.1	561110307	Eixo	1	
9.2	561110319	Flange	2	
9.3	PP029022308	Parafuso fixador	4	
9.4	PE034022509	Parafuso francês c/ porca	8	
9.6	561110321	Mancal suporte	2	
9.7	561110333	Bucha do mancal	2	
9.8	PA123022302	Parafuso Allen s/ cabeça	2	
9.9	EX027022509	Engraxadeira	2	
9.10	561110345	Pino	2	
9.11	45247120114	Cupilha	4	
9.12	45230731603	Parafuso sextavado	2	
9.13	PF008022504	Porca sextavada	2	
9.14	561110357	Chaveta	2	
10	561110369	Conjunto do rolo catador	1	
10.1	561110371	Eixo	1	
10.2	561110319	Flange	2	
10.3	PP029022308	Parafuso fixador	4	
10.4	PE269211102	Parafuso francês c/ porca	8	
10.6	561110383	Mancal	1	
10.7	561110395	Bucha do mancal	1	
10.8	EX027022509	Engraxadeira	1	
10.9	PB043022305	Parafuso sextavado	2	
10.10	43910200055	Porca sextavada	2	

CONDENSADOR 72x40"

DESENHO DE MONTAGEM:



Rua Serra de Santa Marta, 301 – Vila Carmosina – SP – CEP: 08290-420

TEL: (11) 2522-2685 / 2524-1483

e-mail: comercial@agroden.com.br

site: www.agroden.com.br

CONDENSADOR 72x40"

DESENHO DE MONTAGEM:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
10.11	561101788	Mancal	1	
10.12	561101790	Bucha	1	
10.13	EX027022509	Engraxadeira	1	
10.14	PB041022300	Parafuso sextavado	4	
10.15	43910200055	Porca sextavada	4	
10.16	AR004022503	Arruela lisa	4	
		Conjunto de acionamento		
11.1	561110422	Eixo intermediário	1	
11.2	561101803	Mancal	2	
11.3	561101815	Bucha do mancal	2	
11.4	EX027022509	Engraxadeira	2	
11.5	PB041022300	Parafuso sextavado	8	
11.6	43910200055	Porca sextavada	8	
11.7	561110016	Pinhão c/ parafuso	1	
11.8	561110028	Coroa	1	
11.9	561110472	Mancal do esticador	2	
11.10	PB041022300	Parafuso sextavado	4	
11.11	PB044022308	Parafuso sextavado	4	
11.12	43910200055	Porca sextavada	4	
11.13	561110484	Braço do mancal	2	
11.14	43910200093	Porca sextavada	8	
11.15	561110030	Engrenagem esticadora	1	
11.16	561110042	Bucha	2	
11.17	561110511	Engrenagem p/ corrente	2	
11.18	45230631310	Parafuso sextavado	2	
11.19	561110523	Engrenagem p/ corrente	1	
11.20	PP027022302	Parafuso fixador	2	
11.21	CR015092307	Corrente	1	
11.22	561110535	Polia 2 can. VB	1	
11.23	561110547	Eixo do esticador	1	
11.24	561110561	Arruela	1	
11.25	43910200144	Porca sextavada	1	
11.26	EX027022509	Engraxadeira	1	