



INSTRUÇÕES GERAIS:

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.

Dados:

AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PABX: (11) 2522-2685

e-mail: comercial@agroden.com.br

Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.

Rua Serra de Santa Marta, 301 – Vila Carmosina – SP – CEP: 08290-420

TEL: (11) 2522-2685 / 2524-1483


e-mail: comercial@agroden.com.br

site: www.agroden.com.br

VÁLVULA DE COMANDO 1.1/2"

Desenho de montagem: AL-D-10398/1

COD. 561030674



VÁLVULA DE COMANDO 1.1/2"

Desenho de montagem: AL-D-10398/1


COD. 561030674

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
1	561030686	Corpo inferior	1	
2	561030698	Corpo superior	1	
3	561031068	Válvula	1	
4	561031056	Válvula	1	
5	561030751	Pino de aço de inox	1	
6	561031587	Anel	1	
7	MK033092305	Mola	1	
8	AD002012300	Anel	1	
9	45121903086	Anel	1	
10	561030636	Bucha	1	
11	43840007125	Gaxeta de linho	3	
12	BJ003022500	Bujão incoral	1	
13	561030737	Prissioneiro	2	
14	43910200055	Porca sext.	2	
15	561030648	Sobreposta	1	
16	EX003012506	Engraxadeira	1	
17	561030650	Suporte	1	
18	PN032022300	Pino elástico	1	
19	561030662	Haste	1	
20	561030713	Alavanca	1	
21	561031598	Sede da válvula	1	
22	561030749	Pino distanciador	1	
23	43910200093	Porca sext.	2	
24	561030725	Pino distanciador	1	
25	45230632867	Parafuso allen	4	

VÁLVULA DE COMANDO 1.1/2

DESENHO DE MONTAGEM:AL-C- 40276

COD. 561031752



VÁLVULA DE COMANDO 1.1/2

DESENHO DE MONTAGEM:AL-C- 40276

COD. 561031752

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
1	561030686	Corpo inferior	1	
2	561031601	Corpo superior	1	
3	561031068	Válvula	1	
4	561031056	Válvula	1	
5	561030751	Pino de aço de inox	1	
6	561031587	Anel	1	
7	MK033092305	Mola	1	
8	AD002012300	Anel	1	
9	45121903086	Anel	1	
10	561030636	Bucha	1	
11	43840007125	Gaxeta de linho	3	
12	BJ003022500	Bujão incoral	1	
13	561030737	Prissioneiro	2	
14	43910200055	Porca sext.	2	
15	561030648	Sobreposta	1	
16	EX003012506	Engraxadeira	1	
17	561030650	Suporte	1	
18	PN032022300	Pino elástico	1	
19	561030662	Haste	1	
20	561030713	Alavanca	1	
21	561031598	Sede da válvula	1	
22	561030749	Pino distanciador	1	
23	43910200093	Porca sext.	2	
24	561030725	Pino distanciador	1	
25	PA189022300	Parafuso allen	4	